

# BATERIE CAMPAGNOLO WRL návod, údržba, skladování, likvidace

## VAROVÁNÍ!

Pečlivě si přečtěte pokyny v tomto návodu.

Tento návod je nedílnou součástí výrobku a musí být uložen na bezpečném místě pro budoucí použití.

---

## 1 – BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO BATERII

### **POZOR! Používejte pouze USB adaptéry 5 V / 2 A certifikované dle IEC 62368-1.**

Nedodržení následujících pokynů může vést k přehřátí, které může způsobit požár, výbuch, škody na majetku nebo zranění či smrt.

- Netlačte nabíjecí konektory silou na kontakty; dodržujte správné zapojení díky magnetům na kabelu a baterii.
  - Nepřipojujte kladné (+) a záporné (-) póly k kovovým předmětům. Nepřepravujte ani neskladujte baterii s kovovými předměty (např. náhrdelníky, sponkami).
  - Baterii nerozebírejte ani neupravujte, nepájejte přímo na její kontakty.
  - Baterii nezahřívejte ani nevhazujte do ohně či k jeho zdroji.
  - Nenechávejte baterii na místech, kde teplota může přesáhnout 35 °C (např. přímé slunce, vozidla v horku, topidla).
  - Pokud nabíjení není dokončeno do 1,5 hodiny, přerušete jej.
  - Nevkládejte baterii do vody.
  - Neskladujte baterii mimo teplotní rozsah (nad 35 °C nebo pod 0 °C).
  - Nepoužívejte baterii s viditelným poškozením.
  - Nevystavujte baterii silným nárazům ani ji neházejte.
  - Nepoužívejte baterii při úniku, změně barvy, deformaci či jiné anomálii.
  - Nenabíjejte baterii ve vlhkém prostředí nebo venku.
  - Pokud jsou konektory mokré, před připojením je osušte.
  - Pokud je pouzdro baterie vlhké, před vložením jej důkladně osušte.
  - Při zasažení očí nebo kůže kapalinou z baterie opláchněte postižené místo čistou vodou (oči neprotírejte) a vyhledejte lékaře.
  - Při kontaktu kapaliny s oblečením ihned opláchněte čistou vodou.
- 
- Udržujte baterie mimo dosah dětí.
  - Spolknutí baterie může způsobit popáleniny, perforaci měkkých tkání a smrt; těžké popáleniny mohou vzniknout do 2 hodin.

- Při spolknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- 

## **NEBEZPEČÍ!**

Nedodržení těchto pokynů může způsobit přehřátí, požár nebo výbuch a vést k vážnému zranění či smrti.

---

## **2 – OBDOBÍ NEČINNOSTI A NABÍJENÍ BATERIE**

- Při delší nečinnosti kola se doporučuje baterii vyjmout z přední nebo zadní přehazovačky a přibližně jednou za měsíc ji dobít, nebo v každém případě před poklesem kapacity pod 10 % (červená LED).
- Nabíjení je indikováno červenou diodou, která po plném nabití zhasne
- Baterii neskladujte při teplotách nad 35 °C nebo pod 0 °C.
- Baterie je spotřební výrobek a její kapacita se s časem a používáním snižuje.
- Pokud se doba provozu výrazně zkrátí, může být baterie opotřebovaná a je nutná její výměna.

**Poznámka:** Pro veškeré informace o nabíjení a používání viz uživatelský manuál pro bezdrátovou zadní a přední přehazovačku 13s.

---

## **DŮLEŽITÉ!**

K čištění používejte pouze vodu a neutrální čisticí prostředek. Nepoužívejte alkohol, aceton ani rozpouštědla. Dávejte pozor, abyste při čištění nepoškodili kontakty konektorů. Zařízení obsahuje lithium-iontové baterie, které nejsou uživatelsky vyměnitelné:

**PU02:** napětí 7,4 V – kapacita 450 mAh – energie 3,33 Wh

Tyto baterie musí vyjímat pouze kvalifikovaný personál a nesmí být likvidovány jako komunální odpad. Odevzdejte je na autorizované sběrné místo nebo do systému tříděného sběru elektroodpadu dle směrnice 2006/66/ES a souvisejících národních předpisů.

---

## **USCHOVEJTE TYTO POKYNY**

Společnost Campagnolo S.r.l. si vyhrazuje právo měnit obsah tohoto návodu bez upozornění. Nejnovější verze je dostupná na .